

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: usy@nt-rt.ru | <http://yugsys.nt-rt.ru>

Контроллеры связи для крейта 3U

№ п/п	Техническая марка	Наименование	Напряжение питания	Интерфейсы	Примечание
1	DE101E	Контроллер портов связи Ethernet и асинхронных портов	5VDC	1xEthernet 10/100 Мбит/с; 1xRS-232 сервисный; 1 порт RS-485 для внутренней магистрали;	V4. Используется совместно с коммутаторами типа DEDxxE; исполнение для крейта 19" 3U
2	DED01E	Модуль коммутатора асинхронных портов	5VDC	Модуль для подключения, и защиты от повреждающих помех 2-х портов RS-232 и 1-го порта RS-485.	V3. Коммутация 1-го или 2-х модулей типа DE1xxE для обеспечения аппаратного дублирования; исполнение для крейта 19" 3U
3	DED02E	Модуль коммутатора асинхронных портов	5VDC	Модуль для подключения, и защиты от повреждающих помех 1-го портов RS-232 и 2-х портов RS-485	V3. Коммутация 1-го или 2-х модулей типа DE1xxE для обеспечения аппаратного дублирования; исполнение для крейта 19" 3U
4	DM101E	Контроллер модема C1-TЧ	5VDC	Контроллер 2-х портового модема C1-TЧ, 1 порт RS-485 для внутренней магистрали; 1 порт RS-232 сервисный	V4. Используется совместно с коммутаторами типа DMДxxE; исполнение для крейта 19" 3U
5	DMD02E	Модуль коммутатора C1-TЧ	5VDC	Модуль для подключения, согласования с линией связи и защиты от повреждающих помех 2-х портов C1-TЧ	V4. Для 1-го модуля типа DM1xxE; исполнение для крейта 19" 3U
6	DMD03E	Модуль коммутатора C1-TЧ	5VDC	Модуль для подключения, согласования с линией связи и защиты от повреждающих помех 2-х портов C1-TЧ.	V4. Коммутация 2-х модулей типа DM1xxE для обеспечения аппаратного резервирования; исполнение для крейта 19" 3U
7	DH201E	Контролера портов связи синхронных и асинхронных портов	5VDC	Контроллер для обслуживания 4-х портов типа RS-232/485 (работа в синхронном и асинхронном режимах); 1 порт RS-232 сервисный	V3. Используется совместно с коммутаторами типа DHCxxE; исполнение для крейта 19" 3U
8	DHC01E	Модуль коммутатора RS-485	5VDC	Модуль для подключения, и защиты от повреждающих помех 4-х портов RS-485	V3. Коммутация 1-го или 2-х модулей типа DH2xxE для обеспечения аппаратного дублирования; исполнение для крейта 19" 3U
9	DHC02E	Модуль коммутатора RS-232	5VDC	Модуль для подключения, и защиты от повреждающих помех 4-х портов RS-232.	V3. Коммутация 1-го или 2-х модулей типа DH2xxE для обеспечения аппаратного дублирования
10	DHC03E	Модуль коммутатора RS-232/485	5VDC	Модуль для подключения, и защиты от повреждающих помех 2-х портов RS-232 и 2-х портов RS-485.	V3. Коммутация 1-го или 2-х модулей типа DH2xxE для обеспечения аппаратного дублирования
11	DH101E	Контроллер связи	5VDC	Контроллер для обслуживания 1-го порта типа RS-232 (полнодуплексный); 1 порт RS-232 сервисный;	V2. Выполнение функции маркерного контроллера ЦППС; используется совместно с коммутаторами типа DHAxxE
12	DHA01E	Модуль коммутатора -арбитра	5VDC	Модуль для подключения, и защиты от повреждающих помех 1-го порта RS-232, подключаемого к компьютеру. Выдача управляющих сигналов коммутаторам на переключение полуккомплектов ЦППС.	V2. Коммутация 2-х модулей типа DH1xxE для обеспечения аппаратного резервирования; исполнение для крейта 19" 3U
13	DHA02E	Модуль коммутатора-арбитра	5VDC	Модуль для подключения, и защиты от повреждающих помех 1-го порта RS-232, подключаемого к компьютеру.	V2. Для 1-го модуля типа DH1xxE; исполнение для крейта 19" 3U
14	DHD01E	Модуль разветвителя RS-485	5VDC	Согласование и разветвление 2-х внутренних магистралей RS-485 и линий управления для подключения дополнительного крейта либо внешних устройств,	V5. Прослушивание работы внутренней магистрали; исполнение для крейта 19" 3U